

NÁVOD K NASTAVENÍ ČASU NA KUCHYŇSKÉ MINUTCE

1)

VE SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK **OTOČTE VRCHNÍM DÍLEM** KUCHYŇSKÉ MINUTKY **O 360°** (TÍM DOJDE K NATAŽENÍ PÉRA UVNITŘ MINUTKY).

2)

NYNÍ NASTAVTE (POHYBEM ZPĚT) NA KUCHYŇSKÉ MINUTCE **POŽADOVANÝ ČAS.**

Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03 Česká Skalice, www.dedra.cz,
tel.: 420 491 423 179, fax:420 491 451 215